CAHIER DES PRÉCONISATIONS – FICHE : TELESURVEILLANCE

Le tableau ci-dessous reprend les éléments de télésurveillance nécessaires à prévoir afin d'accueillir le dispositif de télésurveillance RIVP couvert par son marché de travaux avec SYDERAL (colonne grisée).

Le transmetteur de télésurveillance RIVP sera relié aux différents points techniques, ascenseurs et/ou autres équipements techniques, et positionné tel que décidé lors de la revue de projet, dans un local technique ou en gaine.

Le Maître d'œuvre doit prévoir de missionner une entreprise mettant en œuvre la totalité des points listés dans la colonne **« TRAVAUX ».**

Les liaisons entre le transmetteur RIVP de télésurveillance seront à prévoir en câbles bifilaires blindés de catégorie 5, pour chaque équipement électrotechnique autre que ascenseurs, listé ci-dessous (liste non exhaustive) :

- Porte de parking
- Chaufferie / sous station (compris installations énergies renouvelables dont photovoltaïque)
- VMC sanitaire
- VMC gaz
- Pompe de relevage
- Surpresseur
- Récupération des eaux de pluie
- DSI
- Centrale contrôle d'accès

Pour chaque ascenseur, le prestataire mettra à disposition les informations suivantes dans un boîtier électrique de dérivation identifiée sur borne sectionnable, au plus près du coffret de manœuvre, sur contacts secs :

- Info frein,
- Isonivelage (si existant),
- Verrouillage portes palières,
- Commande d'ouverture de porte cabine,
- Information porte ouverte,
- Commande de fermeture de porte cabine,
- Information porte fermée,
- Information de position (hors zone),
- Chaîne de sécurité,
- Panne ascenseur (si existant).

CAHIER DES PRÉCONISATIONS – FICHE : TELESURVEILLANCE

Ascenseur	Marché existant RIVP	Marché Travaux	
Liste des interfaces et limites de prestations	**LOT TELEALARMES TELESURVEILLANCES**	**Sans local machinerie ascenseur**	**Avec local machinerie ascenseur**
Fourniture, pose et paramétrage Interphonie cabine	X		
Découpe du panneau à l'intérieur de la cabine pour intégration de la platine interphonie cabine		X	X
Les instructions suivantes d'utilisation de la téléalarme seront indiquées sur la boîte à bouton. TELEALARME / SI VOUS ETES BLOQUE EN CABINE / APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALARME JUSQU'A L'OBTENTION DU MESSAGE D'ATTENTE "		X	X
Fourniture, pose et paramétrage Interphonie toit de cabine	X		
Fourniture, pose et paramétrage Interphonie fond de fosse	X		
Fourniture, pose et paramétrage Boîtier d'acquisition "BACQ"	X		
Fourniture, pose et paramétrage du transmetteur de téléalarme et de télésurveillance	X		
Fourniture, pose et paramétrage panneau de report des alarmes	X		
Liaison entre le bouton d'appel et le toit de cabine		X	X
Liaison d'information de position de porte en attente sur le toit de cabine		X	X
Fourreau aiguillé entre la platine interphonie cabine et le toit de cabine		X	X
Liaison bus phonie entre la machinerie et le toit de cabine			X
Liaison bus phonie entre la machinerie et le fond de fosse			X
Liaison bus phonie entre le coffret de manœuvre dans la gaine ascenseur et le toit de cabine		X	
Mise à disposition dans une boite sur borne sectionnable au plus près du coffret de manœuvre des informations de manœuvre ascenseur		X	X
Alimentation 220V monophasé 10A pour le coffret transmetteur de téléalarme et de télésurveillance		X	X
Liaison bus phonie fond de fosse et local Basse Tension		X	
Liaison bus phonie entre le coffret de manœuvre dans la gaine ascenseur et le local Basse Tension		X	
Liaison bus phonie entre le local machinerie et le local Basse Tension			X
Liaison bus data entre la loge gardien et le local Basse Tension		X	X
Liaison bus data entre le coffret de manœuvre dans la gaine ascenseur et le local Basse Tension		X	
Liaison entre chaque équipement technique dont les alarmes sont à remonter et local Basse Tension		X	X
1 ligne téléphonique (liaison IP ou FO) pour le coffret transmetteur de téléalarme et de télésurveillance		X	X
Démarches auprès de l'opérateur au choix du Maître d'Ouvrage pour l'ouverture de la ligne téléphonique		X	X
1 ligne téléphonique (liaison IP ou FO) sur prise RJ45 dans le local basse tension		X	X